

KCP 보안 단말기 연동을 위한 장비 설정

* 해당 문서는 KCP 단말기 중 보안 인증 KCP-C1950 모델에 한하며, 다른 장비는 확인이 필요

1. 최신 펌웨어 업그레이드

- A. 설명 - 보안 단말기를 최신 펌웨어로 업그레이드 하기 위한 설정
- B. 방법
 - i. [특수기능] 버튼 누름
 - ii. [3333] 입력
 - iii. 3번 항목의 FTP 누름
 - iv. 다운로드 서버 IP 및 PORT 설정
 - v. 1번 항목의 방식 1 선택
 - vi. 1번 항목의 보안용 또는 일반용 선택
 - vii. 보안 단말기 재시작

2. 통신 설정

- A. 설명 - 보안 단말기를 이더넷에 연결하기 위한 설정
- B. 방법
 - i. [특수기능] 버튼 누름
 - ii. [1100] 입력
 - iii. 1 번 항목의 단말기 선택
 - iv. 고정 IP 및 자동 IP 선택
 - v. 접속 IP 설정
 - vi. 접속 PORT 설정

3. 포스 연동

- A. 포스 연동 방법
 - i. [특수기능] 버튼 누름
 - ii. [1200] 입력
 - iii. 2번 항목의 사용함
 - iv. 통신속도 38400 으로 고정

- v. 기타 설정 항목 설정
 - 화면표시시간설정 : 통신 후 단말기 화면에 응답메시지가 표시되는 시간 설정
 - 한줄인쇄모드 : 3인치 단말기에 해당 한라인에 48자 또는 42자 표시 설정
 - MS 거래 허용 여부 : 폴백 거래 허용 여부 설정입니다. 무인정산기등에서 사용 추천
 - 초기화면IC거래 허용여부 : 카드가 꼽혀 있는 상태에서 거래를 시작하고 싶을 경우 사용 추천

4. 서명패드 설정

- A. 방법
 - i. [특수기능] 버튼
 - ii. [1200] 입력
 - iii. 4번 항목의 동글설정 선택
 - iv. 2번 항목의 사용 선택
 - v. 통신 방식 설정
 - vi. 터치패드 설정

5. 개시 거래

- A. 방법
 - i. [특수기능] 버튼
 - ii. [1015]
 - iii. 0번 항목의 단말정보
 - iv. 0번 항목의 정보다운로드
 - v. 통신 방식 설정 : LAN
 - vi. 지역 번호 설정
 - vii. 사업자 등록 번호 설정
 - viii. VAN 부여 단말 번호 설정

6. 기타 참고 사항

- A. 간혹 노후화된 장비 또는 PC 에서 통신 실패가 있다면 단말기와의 통신 속도를 38400 BPS 이하로 조정해 보시기 바랍니다.