

SV-7500 단말기 연동을 위한 장비 설정

1. 펌웨어 업그레이드



1) 설명

- a. 보안버전은 V2.0.8 이상의 버전을 확인 합니다.
- b. 그 이전 버전에서는 포스와 연동이 되지 않습니다.
- c. POS 연동 및 POS PRINTER 사용 전에 펌웨어 업데이트를 진행합니다.
- d. 사전에 POS 연동 및 POS PRINTER 를 사용한다면 아래 초기화를 진행하고 업데이트를 진행해야 합니다.

2) 설정방법

- a. [특수] 버튼 누름
- b. 2번 항목의 "관리" 선택 후 "7736923" 비밀번호 누름
- c. 1번 항목의 "단말기펌웨어" 선택
- d. 1번 항목의 "보안버전" 선택 후 버전 확인 후 1번 "YES" 선택하여 다운로드 진행
- e. 개시 거래 진행

2. 이더넷(전용선) 연결 설정

- 1) 보안 단말기를 이더넷에 연결하기 위한 설정
- 2) 설정방법
 - a. **[특수기능]** 버튼 누름
 - b. 1번 항목의 **"사용"** 선택
 - c. 2번 항목의 **"통신/외장장치"** 선택
 - d. 1번 항목의 **"통신방식"** 선택
 - e. 4번 항목의 **"LAN"** 선택
 - f. 매장의 인터넷 상황에 맞도록 설정 (자동 IP 및 고정 IP 설정)
 - g. 전용선 접속실패 시 내선 설정을 **"YES"**로 설정

3. PC-POS 연동

- 1) 설정방법
 - a. **[특수기능]** 버튼 누름
 - b. 1번 항목의 **"사용"** 선택
 - c. 2번 항목의 **"통신/외장장치"** 선택
 - d. 4번 항목의 **"PC-POS"** 선택 후 **"YES"** 사용
 - e. **"YES"** 선택 시 POS PRINT 설정 해제요망 문구가 뜨면 POS PRINT 설정을 해제
- 2) 참고사항
 - a. 포스 장비와 연결할 시리얼 케이블은 CAT 단말기 AUX 단자에 연결
 - b. UP POS 프로그램의 PRINT 설정에서 BAUD RATE(통신속도)를 **38400**으로 설정

4. 개시거래

- 1) 설정방법
 - a. **[특수기능]** 버튼 누름
 - b. 3번 항목의 **"개시"** 선택
 - c. 매장의 인터넷 상황에 맞도록 통신방식 선택 (인터넷 사용 시 **4.LAN** 선택)
 - d. LAN 선택 시 매장의 인터넷 상황에 맞도록 IP 주소를 설정
 - e. 서버의 HOST IP 설정 ("." 표시는 000 버튼을 선택)
 - f. 서버의 HOST PORT 설정
 - g. 사업자 번호 설정
 - h. 단말기번호 설정
 - i. 지역번호 설정
 - j. 모든 설정이 완료되면 보안 키가 자동으로 다운로드되면서 개시 완료
=> 완료된 단말기 개시 영수증 출력

5. 서명패드 설정

- 1) 설정방법
 - a. [특수기능] 버튼 누름
 - b. 1번 항목의 "사용" 선택
 - c. 2번 항목의 "통신/외장장치" 선택
 - d. 3번 항목의 "싸인패드" 선택 후 "YES" 선택
- 2) 참고사항
 - a. 서명패드의 연결 잭은 CAT 단말기의 직렬 단자에 연결

6. 금전함 설정

- 1) 설정방법
 - a. [특수기능] 버튼 누름
 - b. 1번 항목의 "사용" 선택
 - c. 2번 항목의 "통신/외장장치" 선택
 - d. 6번 항목의 "금전함" 선택 후 "YES" 선택
 - e. "자동" 선택
- 2) 참고사항
 - a. 금전함의 연결 잭은 CAT 단말기의 금전함 단자에 연결

7. 공장 초기화

- 1) POS 연동 및 POS PRINTER 사용 시 문제 및 기타 문제가 지속될 경우 단말기 공장 초기화를 진행합니다.
- 2) 설정방법
 - a. [특수기능] 버튼 누름
 - b. 2번 항목의 "관리" 선택 후 비밀번호 "1596" 누름
 - c. 2번 항목의 "공장초기화" 선택 후 "YES" 진행
 - d. 개시거래 다시 진행