

JT-3200T 단말기 연동을 위한 장비 설정

1. 펌웨어 업데이트

1) 설정 방법



- a. 단말기 뒤의 POS단자 (혹은 PORT3)와 컴퓨터를 시리얼 케이블로 연결
- b. **[특수] 버튼** 입력 후 **6055** 입력
- c. **[3. 다운로드]** 항목 선택
- d. 별도 배포되는 **SHC_DOWN.exe** 파일을 실행
- e. 컴퓨터와의 포트 설정 확인 후, 파일 열기 버튼을 눌러 별도 배포되는 .bin 파일 선택
- f. 선택 후, 시작 버튼을 눌러 펌웨어 업데이트 실행

2. 공장 초기화

1) 설정 방법

- a. **[특수] 버튼** 입력 후 **6055** 입력
- b. **[2. 공장초기화]** 항목 선택

3. 통신 설정

1) 설정 방법

- a. **[특수] 버튼** 입력 후 **4025** 입력
- b. **[특수기능]** 화면이 나타나면 **[3. H/W 설정]** 항목을 선택
- c. **[H/W 설정]** 화면이 나타나면, **[1. 외부장치설정]** 항목을 선택
- d. **[외부장치설정]** 화면이 나타나면 **[1. 메인통신 설정]** 항목을 선택
- e. **[메인통신설정]** 화면이 나타나면 **[2. 이더넷]** 항목을 선택
- f. **[이더넷]** 화면이 나타나면 **[1. 예]** 항목을 선택
- g. 가맹점 상황에 따라 이더넷 설정 진행

4. 가맹점 다운로드

- 1) 설정 방법
 - a. **[특수]** 버튼 입력 후 **4025** 입력
 - b. **[특수기능]** 화면이 나타나면 **[1. 시스템]** 항목을 선택
 - c. **[시스템 1-8]** 화면이 나타나면 **[1. 다운로드]** 항목을 선택
 - d. **[다운로드]** 화면이 나타나면 **[2. 외부통신]** 항목을 선택
 - e. 사업자 번호, 단말기 ID 입력 후 완료

5. 키교환 요청

- 1) 설정 방법
 - a. **[특수]** 버튼 입력 후, **1204** 입력
 - b. **[키교환]** 화면이 나타나면 **[1. 예]** 항목을 선택

6. POS 연동 설정

- 1) 설정 방법
 - a. **[특수]** 버튼 입력 후 **4025** 입력
 - b. **[특수기능]** 화면이 나타나면 **[3. H/W설정]** 항목을 선택
 - c. **[H/W설정]** 화면이 나타나면 **[1. 외부장치설정]** 항목을 선택
 - d. **[외부장치설정]** 화면이 나타나면 **[3. 외부기기설정]** 항목을 선택
 - e. **[외부기기설정]** 화면이 나타나면 **[3. TPayPOS연동]** 항목을 선택
 - f. **[TPayPOS 연동]** 화면이 나타나면 **[1. 시리얼 통신]** 항목을 선택
 - g. 카드 이벤트 사용 항목이 나오면 **[2. 아니오]** 항목을 선택
 - h. **[중요]** 통신속도 항목 중 **[3. 19200]** 항목을 선택
 - i. 금전 등록기 사용 항목이 나오면 **[1. 예]** 항목을 선택

7. 서명패드 연동

- 1) 설정 방법
 - a. **[특수]** 버튼 입력 후 **4025** 입력
 - b. **[특수기능]** 화면이 나타나면 **[3. H/W설정]** 항목을 선택
 - c. **[H/W설정]** 화면이 나타나면 **[1. 외부장치설정]** 항목을 선택
 - d. **[외부장치설정]** 화면이 나타나면 **[2. 사인패드 연동]** 항목을 선택
 - e. **[사인패드]** 화면이 나타나면 **[2. 서명패드]** 항목을 선택
 - f. **[QR바코드 사용]** 항목은 **[2. 아니오]**를 선택
 - g. 통신 속도 항목은 **[2. 38400]** 항목을 선택
 - h. 서명 자동 전송 항목은 **[1. 예]** 선택