

LC-7401 단말기 연동을 위한 장비 설정

1. VAN 다운로드 설정

- 1) VAN 다운로드 설정. 해당 기능은 설치자가 설정
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 버튼 누른 후, 특수기능 화면이 나오면 **[910115]** 입력 후, **[입력]** 버튼 누름
- b. **[1. VAN다운로드]** 입력 후 화면이 나타나면, **사업자등록번호** 입력 후 **[입력]** 버튼 누름
- c. 사업자등록번호 입력완료 후 **단말기 번호** 입력 후 입력 버튼 누름
- d. VAN 다운로드 화면이 나타나고, DATA 수신 완료될 경우, 정보 내용이 출력되고 완료

2. 통신 설정

- 1) 보안 단말기의 네트워크 설정. 해당 설정은 매장의 네트워크 상황에 따라 달라질 것으로 예상
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 버튼 누른 후, 특수기능 화면이 나오면 **[05]** 입력 후, 입력 버튼 누름
- b. **[2. 인터넷(LAN)]** 입력 후, **[1. 단말IP설정]** 입력
- c. 자동/수동 선택화면에서 **[1=자동]** 선택

* 매장의 네트워크 상황에 따라 수동을 입력 할 경우, IP등의 정보 입력 필요

3. VAN 서버 정보 설정

- 1) VAN사의 거래 서버 정보를 설정. 해당 기능은 설치자가 설정
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 버튼 누른 후, 특수기능 화면이 나오면 **[05]** 입력 후, **[입력]** 버튼 누름
- b. **[2. 인터넷(LAN)]** 입력 후 **[2]**번 VAN IP 설정 입력
- c. **VAN IP 및 PORT** 입력 후 **[입력]** 버튼 누름

4. 보안 KEY 서버 정보 설정

- 1) 보안 KEY를 다운로드 받는 서버 정보를 설정. 해당 기능은 설치자가 설정
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 버튼 누른 후, <특수기능> 화면이 나오면 **[05]** 입력 후, **[입력]** 버튼 누름
- b. **[2. 인터넷(LAN)]** 입력 후, **[5. KEY IP]** 입력
- c. **KEY 서버 IP 및 PORT** 입력 후, **[입력]** 버튼 누름

5. 보안 KEY 다운로드

- 1) 보안 KEY 다운로드. 해당 기능은 설치자가 설정.
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 버튼 누른 후, 화면이 나오면 **[910115]** 입력 후, 입력 버튼 누름
- b. **[2. KEY 다운로드]** 입력

6. POS 연결 설정

- 1) 보안 단말기와 POS를 연동해서 사용하기 위한 설정
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 버튼 누른 후, 화면이 나오면 **[08]** 입력 후, **[입력]** 버튼 누름
- b. **[2. 외부기기사용]** 입력 후 화면이 나타나면, **[2. POS 연동모드]** 입력
- c. POS연동모드 화면이 나타나면, **[2. POS-LAN RESULT]** 입력
- d. 연동설정 화면이 나타나면, **[1. 시리얼]** 입력
- e. POS 통신 속도 화면이 나타나면, **[2. 38400]** (Default 값) 입력

7. 사인패드 연결 설정

- 1) 보안 단말기에서 사인패드 사용을 위한 설정
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 버튼을 누른 후, 화면이 나오면 **[08]** 입력 후, **[입력]** 버튼 누름
- b. **[2. 외부기기사용]** 입력 후, **[1. 싸인패드]** 선택 후, **[입력]** 버튼 누름
- c. **[1. 예]** 선택 후 **[입력]** 버튼 누름

8. 영수증 출력 설정

- 1) 승인, 취소 시 보안 단말기에서 영수증 출력에 대한 설정
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 버튼을 누른 후, 화면이 나오면 **[07]** 입력 후, **[입력]** 버튼 누름
- b. **[3. 전표출력여부]** 항목 선택 후, **[입력]** 버튼 누름
- c. **[1. 일반 출력 설정]** 선택 후, **[입력]** 버튼 누름
- d. **[1. 예]** 선택