

SEWOO TS-100 내장멜로디 설정 및 해제 방법

셀프테스트 진행 시 용지가 나오면 설정모드로 진입한다. (설정 및 해제 동일)

1. 내장멜로디 설정

```
Select Config mode
-> 1. ECO MODE
-> 2. PRINTER SETTING
-> 3. MELODY SETTING
-> 4. USB PORT MODE SETTING
-> 5. Enter Hexadecimal Mode
-> 6. Exit
```

⇒ 용지가 나오면 FEED버튼 짧게 3회 누름

```
MELODY SETTING
-> 1. Select Melody
-> 2. Cash Drawer when cut
```

⇒ 용지가 나오면 FEED버튼 짧게 1회 누름

```
Select Melody
-> 1. Melody disable
-> 2. Melody A
-> 3. Melody B
-> 4. Melody C
```

⇒ 용지가 나오면 FEED버튼 짧게 4회 누름

2. 내장멜로디 해제

```
Select Config mode
-> 1. ECO MODE
-> 2. PRINTER SETTING
-> 3. MELODY SETTING
-> 4. USB PORT MODE SETTING
-> 5. Enter Hexadecimal Mode
-> 6. Exit
```

⇒ 용지가 나오면 FEED버튼 짧게 3회 누름

```
MELODY SETTING
-> 1. Select Melody
-> 2. Cash Drawer when cut
```

⇒ 용지가 나오면 FEED버튼 짧게 1회 누름

```
Select Melody
-> 1. Melody disable
-> 2. Melody A
-> 3. Melody B
-> 4. Melody C
```

⇒ 용지가 나오면 FEED버튼 짧게 1회 누름