

TS-132N 단말기 연동을 위한 장비 설정

1. 단말기 통신 설정

- 1) POS와 연결하기 위한 설정
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 키를 누른 후, **[2. 부가장치]**를 선택하여 화면 이동
- b. 부가장치설정 화면이 나타나면 **[2. POS]**를 선택하여 화면 이동
- c. 부가장치 > POS 연동 설정 화면이 나타나면, **POS와 연결된 포트 번호**를 누른 후 **[입력]** 버튼 누름
- d. POS 속도 설정 항목이 나타나면 **POS 속도** 선택
- e. 동작모드 설정 항목이 나타나면 **[1. 단말기]** 항목을 선택
- f. POS결과 인쇄 설정 항목이 나타나면 **[0. 예]** 항목을 선택
- g. 단말결과전송 설정 항목이 나타나면 **[0. 예]** 항목을 선택

2. 사인패드 설정

- 1) 특별한 방법 없이 사인패드를 남아 있는 보안 단말기의 포트에 꽂으면 일정 시간이 지난 후, 자동으로 인식 (EP-622 모델은 확인됨)

3. 금전통 연동 설정

- 1) 보안 단말기와 금전통 연동을 위한 설정
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 키를 누른 후, **[2. 부가장치]**를 선택하여 화면 이동
- b. 부가장치설정 화면이 나타나면 **[4. 금전통]**을 선택하여 화면 이동
- c. 부가장치 > 금전통연동설정 화면이 나타나면, **POS와 연결된 포트 번호 [1]** 를 누른 후 **[입력]** 버튼 누름
- d. 금전통 OPEN 방식 설정 항목이 나타나면 **[1. 자동]** 항목을 선택
- e. 금전통명령횟수는 **[1]** 버튼 누른 후, **[입력]** 버튼을 눌러 설정을 완료

4. 인터넷 설정

- 1) VAN 통신을 위한 네트워크 설정
- 2) 설정 방법



- a. **[특수]** 키를 누른 후, **[5. 통신]**을 선택하여 화면 이동
- b. 통신 설정 화면이 나타나면 **[3. LAN 설정]**을 선택하여 화면 이동
- c. 포트 설정 화면이 나타나면 **[3. 인터넷 설정]** 항목을 선택
- d. 가맹점의 인터넷 설정 상태에 따라 설정