

K-1000 단말기 연동을 위한 장비 설정

1. 이더넷(전용선) 연결 설정

- 1) 보안 단말기를 이더넷에 연결하기 위한 설정



- 2) 설정 방법
 - a. **[특수]** 버튼 누른 후, **1234** 입력
 - b. 2번 항목의 **[전송선]** 선택
 - c. 3번 항목의 **[이더넷]** 선택
 - d. 매장의 인터넷 상황에 맞도록 설정 (자동 IP 및 고정 IP 설정)
 - e. 전용선 접속 실패 시 전화선 자동 접속 항목을 **[비사용]**으로 설정

2. TMS 업그레이드

- 1) 설정 방법
 - a. **[특수]** 버튼 누른 후, **2187** 입력
 - b. "0번" 항목의 TMS 업그레이드 선택
 - c. **[현재 ROM 정보]** 화면이 나오면 입력 키 누름
 - d. **[업그레이드 받을 프로그램 번호]**가 나타나면 **570001** 입력
 - e. TMS IP ADDR 입력
 - f. 완료 후 재 부팅

3. 가맹점 다운로드

1) 설정 방법

- a. **[특수]** 버튼 누른 후 **6423** 입력
- b. **[기능선택]** 화면이 나타나면 "0번" 입력
- c. **[다운로드선택]** 화면이 나타나면 **[0번. 가맹점 다운로드]** 선택
- d. **[가맹점 정보 삭제 후 다운로드를 합니다]** 화면이 나타나면 **[0번. 예]**를 선택
- e. 인증 IP ADDR 입력
- f. 가맹점 지역번호 입력
- g. 휴대폰번호 입력 (휴대폰 번호를 설치자 휴대폰으로 정확히 입력해야 함. 해당 휴대폰 번호로 인증번호가 전송)
- h. CATID 10자리 입력
- i. 휴대폰으로 전송된 인증번호 입력
- j. 완료 후 영수증 출력

4. 신나이스포스 설정

1) 설정 방법

- a. **[특수]** 버튼 누른 후 **1234** 입력
- b. **[3번. POS 연동 설정]** 선택
- c. **[2번. 전용 프로그램]** 선택
- d. 신 NICE POS 사용 화면이 나오면 **[1번. 사용]** 선택
- e. 통신 속도 선택 화면이 나오면 **[0번. 9600]** 선택
- f. POS 연동 시 단말기 프린터 사용 여부 화면 나오면 **[0번. 비사용]** 선택

5. 서명패드 설정

1) 설정 방법

- a. **[특수]** 버튼 누른 후 **6423** 입력
- b. **[기능선택]** 화면이 나타나면 "9번" 입력
- c. 서명패드 사용 화면이 나오면 **[1번. 사용]** 선택
- d. 통신 속도 선택 화면이 나오면 **[3번. 115200]** 선택
- e. 서명패드에 가맹점명 전송 화면이 나오면 **[0번. 예]** 선택
- f. 현금영수자료입력 서명패드 사용 화면이 나오면 **[1번. 사용]** 선택
- g. 수기서명 사용여부 화면이 나오면 **[0번. 비사용]** 선택